

ARKAS®

Uchwyt masztowy do ekranów OLED/LCD/LED

Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybór uchwytu firmy Arkas Sp. z o. o.

1. Przeznaczenie.

Uchwyt przeznaczony do montażu na maszcie lub stojaku sufitowym – podłogowym. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów informujemy, że uchwyt powinna zamontować osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Uchwyt powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Przed montażem należy upewnić się, że waga ekranu nie przekracza dopuszczalnego obciążenia uchwytu.

Dane techniczne CEL-02

Wielkość ekranu: 22" – 65"

Średnica masztu: min 30mm – max 35mm

Maksymalne obciążenie do: 40 kg

Rozstaw otworów w pionie: min 75mm – max 400mm

Rozstaw otworów w poziomie: min 75mm – max 400mm

Odległość ekranu od stojaka: 119mm

Regulacja w pionie: +/-20°

Regulacja w poziomie: +/-90°

Zawartość opakowania: zestaw montażowy, instrukcja obsługi

2. Lista części

Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem uchwytu lub użyciem części nie pochodzących z zestawu.




3. Proces montażu

Uwaga! Zanim rozpoczniesz montaż, zapoznaj się z instrukcją.


Krok 1

Przymocuj ramię uchwytu F do masztu łącząc je z elementem F1 za pomocą śrub Q, podkładek M oraz nakrętek K. Upewnij się że wszystkie śruby są dokładnie dokręcone i nie mają luzów.




Krok 2

Przymocuj płytę uchwytu A do tylnego panelu telewizora używając do tego zestawu śrub M-A/M-B/M-C, podkładek M-D/M-E oraz tulejek dystansujących M-F (rozmiar śrub i podkładek dobierz do wielkości otworów w telewizorze). W przypadku gdy płyta uchwytu jest mniejsza niż rozstaw otworów w telewizorze użyj dołączonych adapterów. Przymocuj je do płyty uchwytu używając śrub P.



Krok 3

Na płycie uchwytu poluzuj dwie górne nakrętki oraz wykręć dolną. Powieś ekran wraz z płytą uchwytu na ramieniu tak aby zahaczyć poluzowanymi śrubami o specjalnie przygotowane do tego otwory. Zabezpiecz płytę uchwytu dokręcając górne nakrętki oraz wkręcając dolną. Upewnij się że wszystkie śruby są dokładnie dokręcone i nie mają luzów.



Krok 4

Regulacja uchwytu w poziomie i w pionie odbywa się beznarzędziowo.

